
もくじ **目次**







か買い 上げいただき、ありがとうございます。 はいた プレイステーション まかく シーティー・ロム きんがらーティー 本機で"PlayStation"規格CD-ROMと音楽CDとをお楽しみいただけます。

でんきせいひん あんぜん ちゅういじこう まも かさい 色気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や

したしたいことがあります。 人身事故を起こすことがあります。 とのあつかいはつめいしょ。 この取扱説明書には、事故をがくための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお 読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してください。

6 ゲームをするまえに

でくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面をみていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをもうがあります。なったがは、事前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをもらいの画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

り 視力障害を防ぐために (目を守るために)

- ☞ 1時間ごとに15分程度の休憩をとってください。
- ® 疲れているときや睡眠不足のときは じょう さ で使用を避けてください。
- ® 部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてご使用ください。

り アナログコントローラ のバイブレーション しんどう きのう (振動)機能について

- アナログコントローラを頭やひじ、 ひざなど骨のある部分および顔や 腹部など身体に当てて使わないでく ださい。
- (ア) 情報 かんせつ しっかん かた で 骨や関節に疾患のある方はアナロ しんどうきのう ぜったい グコントローラの振動機能を絶対 に使わないでください。
- プナログコントローラを使って長い時間連続して遊ばないでください。目安として30分ごとに休憩を取ってください。

けいこくひょうじ いみ **警告表示の意味**

取扱説明書および製品では、次のような表示をしていま す。表示の内容をよく理解してから本文をお読みくださ い。

≜告

ではうじ ちゅういじこう まも かさい かんでん この表示の 表示 じんしん じこ かと、 火災、 感電などによいほう おお じんしん じこ げんしん ころ がたい 大けがなど、 人身事故の原因となります。

ではうじ、ちゅういじこう まも この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故 により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりする ことがあります。

使用上のご注意

^{あたき} つか 本機でお使いいただけるのは、以下の2種類のディ スクのみです。

- **PlayStation"マークと、NTSC J または PlayStation"マークと、NTSC J または Dx まきま できない できない できない シーティー・ロム テーション"規格CD-ROM
- ② 音楽CD

かいがい こうにゅう □ 海外で購入されたディスクについて

かいかい にうにゅう はあい ほんき つか 海外でディスクを購入された場合、本機ではお使い いただけないものもあります。ご注意ください。

図 特殊な形状をしたディスクについて

ディスクの取り扱いについて

- 長時間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、そりの原因となります。
- ディスクは両面とも手を触れないように持ってください。
- 紙やテープをディスクの表面に貼らないでください。
- ディスクの表面にマジックインキなどで書きこみをしないでください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや おんじつてい げんいん 音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽くふきます。



ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを痛めることがありますので、使わないでください。

レンズのお手入れについて

アルコール系溶剤およびブラシが回転するタイプのレン ズ用クリーニングキットは使わないでください。

そとばて す 外箱は捨てないでください

そとはこ せったい す 外箱は絶対に捨てないでください。 全緒にはこの製品の ほしょうしょ いいさつ でいます。また外箱は修理の際に製品 保証書が印刷されています。また外箱は修理の際に製品 保護のためにも必要となります。

** 落としたり重いものをのせないでください。 また、使用中にゆらさないでください。

本機に強いショックをあたえたり、圧力をかけたりしないでください。また、使用中にゆらしたり、強いショックをあたえたりしたり、強いショックをあたえたりしないでください。故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。

っき 次のような場所には置かないでください。

- ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ホコリの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

きゃくさま お客様へ

せいか、ほかとのあつかいさかいようではいか。 またりまつの製品は本取扱説明書に記載されているしょうほうほう しょう しょう しょう はいりんほんたい 使用方法に従って使用してください。 製品本体を が解したり、内部解析・改造等を行うこと、およせいのほんだいないば、など など ふく ひょう はいりんほんたい ないば など あく など まな などちょさくがつ ちだん りょう かいせき 学著作物を無断で利用もしくは解析することを 養止します。

ヒょラセ 上記につきご了解いただき、ご使用ください。

テレビにつなぐ

にゅうりょくたんし ビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ


ビデオにつなぐときは、テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの色を合わせてつなぎます。

プロジェクションテレビについて

Returals Juleuがい 液晶方式以外のプロジェクションテレビ(スクリーン とうれいほうしき 投影方式テレビ)にはつながないでください。 がたきがんよう かぞう 大像現象(画像の焼き付き)が起こることがあります。 とく 世にが りょうじ 特に静止画を表示しているときは、残像現象(画像の焼き付き)が起こりやすくなります。

り つなぐテレビによっては画面が乱れることがあります

「プレイステーション」をテレビにつないでお使いになる際に、ごく一部のテレビでは「プレイステーション」との相性によって、画面が上下に揺れたりすることがあります。このような場合、「プレイステーション」を他のテレビにつないでくども、それでもテレビの画面が乱れる場合には、お問い合わせ窓口にご相談ください。



* モノラルテレビから左右両方の音を出したいときは、市販へかか。 のモノラル・ステレオ変換コードをお使いください。

つないだあとの設定

本機をテレビにつないだとき

テレビの入力切り換えを「ビデオ」にする。


本機をビデオにつないだとき


テレビの入力切り換えを「ビデオ」にしてから、ビデオの入力切り換えを「ビデオ」にしてから、ビデオの入力切り換えをつないだ入力端子にあわせる。

エスえいぞうにゅうりょくたんし S映像入力端子のあるテレビにつなぐ

も持ちのテレビにS映像入力端子があるときは、別売り エスたんし のS端子ケーブルSCPH-1100を使って、よりきれいな 混んでき たの 映像を楽しむことができます。

つないだあとは、テレビの入力切り換えを「Sビデオ」に します。(自動的に切り換えるテレビもあります。)






アールジービーたんし


RGB端子のあるテレビにつなぐ

お持ちのテレビにRGB映像入力端子 (21ピン) があるときは、別売りのRGBケーブルSCPH-1050を使って、さらにきれいな映像を楽しむことができます。



にゅうりょくたんし ビデオ入力端子のないテレビにつなぐ

別売りのRFUアダプターSCPH-1120を使って、本機を にゅうりょくたんし テレビのアンテナ入力端子につなぐことができます。このつなぎかたでは、音声がモノラルになります。 とりますのいますのよう。 詳しくは、SCPH-1120の取扱説明書をご覧ください。



ゲームで遊ぶ

ゲームをはじめる

- **1** OPENボタンを押す。 ディスクホルダーが開きます。
- **2** ディスクのレーベル面を上にして、ディスクをは めこむ。
- **3** ディスクホルダーを閉める。
- **4** POWERボタンを押す。

 ^{でんぱん}
 電源ランプが点灯します。
 オープニング画面が現われたあと、下の①の画面が現われて、ゲームが始まります。

電源を入れてからディスクを入れても、ゲームを始める ことができます。


^{ちゅうい} **☑ ご注意**

がぞく 付属のアナログコントローラはソフトに合ったモードに してお使いください。(くわしくは8ページをごらんくだ さい。)

ゲームを再スタートさせるには


RESETボタンを押します。

ゲーム中に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご 5x3 注意ください。




ゲームの途中でソフトを交換する

ディスクを交換するときに電源を切る必要はありません。



- **1** OPENボタンを押す。 ディスクホルダーが開きます。
- 2 ディスクを取り出す。 ちゅうしん くる あぶん ま 中心の黒い部分を押さえながら、端のほうからつま みあげます。
- **3** 新しいディスクをはめこむ。
- **4** ディスクホルダーを閉める。
- **5** RESETボタンを押す。

 オープニング画面が現われたあと、右の①の画面が現われて、ゲームが始まります。



ゲームを終える

- **1** OPENボタンを押す。 ディスクホルダーが開きます。
- **2** ディスクを取り出す。 ちゅうしん くる ぶぶん ま 中心の黒い部分を押さえながら、端のほうか らつまみあげます。



- **3** ディスクホルダーを閉める。
- 4 POWERボタンを押す。
 でかげん き 電源ランプが消えます。

がいてんちゅう ぜったい ふ 回転中のディスクには絶対に触れ きま ないでください。けが、ディスクの傷 および本体の故障の原因になります。

ディスクを取り出すときは、取り出すまえに本体のOPENボタンを押し、ディスクの回転が完全に上まっていることを確認してください。

電源を入れたときの画面

でんぱん。 い 電源を入れたときは、入れたディスクの種類によって、 した かめん きちっ 下の画面が現れます。

- ②の画面が現われてから、"プレイステーション"規格 CD-ROMを入れても、ゲームを始めることができます。





② ディスクが入っていない



③ 本機で使えないディスク



ゲームで遊ぶ – アナログモード

が表 付属のアナログコントローラはANALOGモードスイッ チを押してモードを切り換えると、次の2つのモードに 対応します。またソフトによってはバイブレーション しばらり、機能もお楽しみいただけます。

デジタルモード コントローラ (SCPH-1010/1080) と同様にお使いいただけます。

☑で注意

で使用の前に、別冊の [安全のために] を必ずお読 みください。

モードを切り換える

ANALOGモードスイッチを押すたびにモードが切り換 たんとう わります。アナログモードのときにはLEDが赤色に点灯 します。

デジタルモード (LED: 消灯)

↑↓

アナログモード (LED: 赤色)


^{アナログ} ANALOGモードスイッチ



^{ちゅうい} **ご注意**


- パッケージまたは解説書に スプヤヴァントーラ 、 スプオガスを記する マークの標記されていないソフトでは、アナログモードに切り換えるとコントローラでの操作ができないものがあります。
- ソフトによってはANALOGモードスイッチを押しても モードが切り換わらないものがあります。また自動的 にモードが切り換わるものもあります。


デジタルモードのとき (LED:消灯)



アナログモードのとき (LED: 赤色)

☑ で使用になる前に一度アナログコントローラのスティックを大きく円を描くように動かしてください。(スティック部分はねじらないでください。)





バイブレーション (振動) 機能につい て

なお、解説書にバイブレーション (振動) 機能について はまめい (振動) 機能について の説明がなくても、自動的にバイブレーション (振動) 機能が働くソフトもあります。

^{ちゅうい} **☑ ご注意**

- バイブレーション(振動)機能をお使いになる前に、2
 ページの「アナログコントローラのバイブレーション (振動)機能について」をよくお読みください。
- 使用しないときは本体の電源を切るか、アナログコントローラを本体からはずしてください。

メモリーカードを使う

この画面では、メモリーカードからメモリーカードへ ゲームデータをコピーしたり、いらなくなったゲーム データを削除したりすることができます。

がく 付属のアナログコントローラはデジタルモードでお使い ください。

_{ちゅうい} **ご注意**

この画面ではゲームデータの記録(セーブ)、読み出し (ロード) はできません。


メモリーカードについて

メモリーカードは1枚のカードにつき15の記録ブロックをもっています。

空きブロック数を超えるブロック数を必要とする ゲームをセーブしようとしても、セーブできませ も。ゲーム前に、必要なブロック数とカード内の空 すう かくにん きブロック数を確認するようにしてください。必要 なブロック数は、ソフトの解説書に記載されていま す。

じゅんび 進 備

- **1** ディスクを入れずに電源を入れる。
- **2** メモリーカードを差しこむ。
- **3** 方向キーで「メモリーカード」を選び、○ボタンを押す。




メモリーカードの操作をやめる(EXIT)

^{ほうこう} 方向 まり ンを押す。

きろく いちぶ 記録の一部をコピーする(COPY)

- 1 コピー先のカードに空きがあるかどうか確かめて から、方向キーの上下で画面上のCOPYボタン を選び、○ボタンを押す。
 - 必要な空きがないカードにコピーすることはできません。いらない記録を削除してください。
- 2 方向キーの左右でコピーしたいゲームデータのあるカード (コピー元のカード) を選ぶ。 コピー元のカードのアイコンが明るくなります。
- **3** 方向キーの上下でコピーしたいゲームデータのアイコンを選び (カーソル ()) マークのあるアイコンが点滅します)、○ボタンを押す。
- 4 「ほんとうにCOPYしてよろしいですか?」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。
 やめるときは「No」を選びます。アイコンが動き終わるまで、カードを抜かないでください。

メモリーカードの画面



きろく ぜんたい コピーする (COPY ALL)

- **1** コピー先のカードに空きがあるかどうか確かめて はまうじ かめん じょう かっと コピー アール から、方向キーの上下で画面上のCOPY ALLボ タンを選び、○ボタンを押す。
- 2 方向キーの左右でコピーしたいカード (コピー元 のカード) を選び、○ボタンを押す。
 コピー元のカードのアイコンが明るくなります。
- 3 「ほんとうにCOPYしてよろしいですか?」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。
 やめるときは「No」を選びます。アイコンが動き終わるまで、カードを抜かないでください。
- コピー先にまったく同じゲームデータがある場合、そのデータはコピーされません。

きろく さくじょ デリート **記録を削除する**(DELETE)

- **2** 方向キーの左右で削除したいゲームデータのある カードを選ぶ。

選んだカードのアイコンが明るくなります。

- **3** 方向キーの上下で削除したいゲームデータのアイコンを選び(カーソル() マークのあるアイコンが点滅します)、○ボタンを押す。
- **4** 「ほんとうにDELETEしてよろしいですか?」が まきり 現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。 やめるときは「No」を選びます。

シーディー CDを聞く

^{はんき} ^{砂砂(シーディー} 本機で音楽CDを聞くことができます。CDを聞くには、 でかけん い 音楽CDを入れてから、電源を入れます。

でがけん い 電源を入れてから音楽CDを入れても、CDを聞くことが できます。ディスクを交換するときに電源を切る必要は ありません。

付属のアナログコントローラはデジタルモードでお使い ください。


とお ほうほう シーディー そうさ 2**通りの方法でCDを操作できます**。

- がめんじょう画面上のボタンを選ぶ。トンーテン- 5ょくせつ
- コントローラでCDを直接操作する(ダイレクトキー)。


□ 同時に2つの方法で操作できますので、操作まちがいにご注意ください。

シーディー ちょくせつ そうさ コントローラでCDを直接に操作する

コントローラのボタンを押すことで、画面を見なくても $\frac{b}{b-7}$ に き ではないできます。



シーディー がめん **CDの画面**



シーディー き **CDを聞くのをやめる**(EXIT)

がめんじょう ェグジット えら 画面上のEXITボタンを選んで、○ボタンを押す。

だれる せいご いっかいき ディスクを最後まで一回聞く

(CONTINUE)

まうこう かめんじょう
方向キーで画面上の▶ボタンを選び、○ボタンを押す。

ata きょく **同じ曲をくりかえし聞く**(REPEAT)

さいせいちゅう きょく く かえ き 再生中の1曲を繰り返し聞く


たうによって画面上のREPEATボタンを選び、○ボタンを 押して、REPEAT1を表示させる。

また へ かえ き **再生中 (または停止中) のCDの全曲を繰り返し聞く** ほうこう がめんじょう リピート える カウム・ロート 方向キーで画面上のREPEATボタンを選び、○ボタンを

押して、REPEAT ALLを表示させる。

元に戻すときは

REPEATボタンを選んで、○ボタンを押し、REPEAT たまうい 表示を消します。



す **好きな曲だけを選んで聞く**

(PROGRAM)

- **1** 方向キーで画面上のPROGRAMボタンを選び○ボタンを押す。
- **2** 方向キーで聞きたい曲の曲番ボタンを選び、○ボタンを押す。
- 聞きたい曲を全部選ぶまで繰り返します。 **3 ディスクの再生を始める**元に戻すときは、CONTINUEボタンを選んで、○

ボタンを押し、CONTINUEを表示させます。

ぜんきょく かい じゅんふどう き 全曲を1回ずつ順不同で聞く

(SHUFFLE)

- **1** 方向キーで画面上のSHUFFLEボタンを選び、○ ボタンを押す。
- **2** ディスクの再生を始める。

 to be to


プラブイン である - SoundScopeを楽しむ

サウンドスコーブ

SoundScopeにしているときは、CDはコントローラで直接操作します(ダイレクトキー)。

せいクト 第 SELECTボタンを押すと、SoundScopeと通常の シーディー かめん こうご き かりか かっかい CDの画面が交互に切り換わります。

サウンドスコープ がめん れい SoundScopeの画面の例









コントローラの使いかた



サウンドスコープ がそう か SoundScopeの画像を変える

画像のパターンを変える

方向キーの左または右を押す。

画像の色を変える

□ボタンを押す。

がぞう ざんぞう こうか くわ 画像に残像の効果を加える

△ボタンを押す。

画像を表示する時間の間隔を変える

方向キーの上または下を押す。

がぞう じゅんふどう えら 画像のパターンを順不同に選ぶ

○ボタンを押す。画像のパターンがランダムに表示されたあと、1 つのパターンが選ばれる。

画像の大きさを変える

×ボタンを押しながら方向キーの上または下を押す。

コントローラの操作を記憶する

1 再生中に、×ボタンを押し ながらR1ボタンを押す。 がめん みぎした 画面右下にマークが点滅し ます。




2 コントローラを操作する。

コンドロ フでなど でいます。 あいだ おきばん 右下にマークが点灯している間、どのボタンをどん きゃく な順番で押したかなどのコントローラの操作が記憶 されます。

- 3 ×ボタンを押しながらR1ボタンを押す。
 まきは、
 右下のマークが消え、コントローラの操作の記憶が
 終わります。
- ☑ ご注意


eskくちゅう 記憶中は、コントローラを本体から抜かないでくださ い。



*マークの付いたボタンは、×ボタンを押しながら押すとコントローラの操作を記憶したり、画像の大きさを変えたりするのに使えます。くわしくは下の説明をごらんください。

つうじょう シーディー がめん もど **通常のCDの画面に戻るには**

SELECTボタンを押す。



きおく 記憶したコントローラの操作を再現する

1 再生中に、×ボタンを押しながらL1ボタンを押す。
からたりにでした。
画面左下にマークが表示され、
きまくれ、
をもくれてコントローラの
そうさ、操作によって再生中の音楽
シーディーがらん。
CDの画面が変化します。



2 ×ボタンを押しながらL1ボタンを押す。

た下のマークが消え、記憶したコントローラの操作
の再現が終わります。

コントローラの操作の記憶は、電源を切ると消えてしまいます。電源を切ったからためとも記憶しておきたいときは、記憶している操作をメモリーカードにあらかじめ書き込んで(セーブして)から電源を切ってください。書き込んだデータを使いたいときは、メモリーカードから読み出し(ロード)できます。このときメモリーカードは1ブロック使用します。

記憶したコントローラの操作をメモリーカードに書き込む(セーブする)

×ボタンを押しながらR2ボタンを押す。

書き込み (セーブ) 中は画面 かきうえ 右上にマークが表示されます。



☑ご注意

データは1種類しか保存できません。すでにデータが書き 込まれているときは、上書きされてしまいます。

メモリーカードに書き込んだコント ローラの操作を読み出す(ロードする)

×ボタンを押しながらL2ボタンを押す。

読み出し (ロード) 中は画面 がたりうえ 左上にマークが表示されます。



また。 そうさ さいげん まつま こいばん 記し したり ていまた このあとで左の手順 1.2を行ってください。

主な仕様

いっぱん 一般

電源 AC100 V Lajurablas やく 消費電力 約9.5 W

外形寸法 270 x 60 x 188mm

^{はば たか} おくゆ (幅/高さ/奥行き)

質量 約1.4 kg

ぜんめんにゅうしゅつりょく たんし 前面入出力端子

コントローラ端子 (2) メモリーカード差込口 (2)

こうめんにゅうしゅつりょく たんし後面入出力端子

PARALLEL I/O (外部拡張) 端子 (1) SERIAL I/O (通信) 端子 (1)

こうめん しゅつりょくたんし **後面出力端子**

ェーフィ マルチ アウト エーフィ しゅっりょく たんし AV MULTI OUT (AVマルチ出力) 端子 (1)

ふぞくひん

アナログコントローラ (SCPH-1200) (1)

ェーブイ AVケーブル (映像/音声一体型、1)

電源コード (1)

取扱説明書(1)

とりあつかいせつめいしょ あんぜん 取扱説明書「安全のために」(1)

サービスのしおり(1)

べつう ひん **別売り品**

コントローラ SCPH-1010

メモリーカード SCPH-1020

マウス SCPH-1030

対戦ケーブル SCPH-1040

ŔĞBケーブル SCPH-1050

マルチタップ SCPH-1070

コントローラ (2mロングケーブル)

SCPH-1080

S端子ケーブル SCPH-1100

アナログジョイスティック

SCPH-1110

RFUアダプター SCPH-1120

電源コード SCPH-1130

AVケーブル(映像/音声一体型)

SCPH-1140

アナログコントローラ

SCPH-1150

ĀVアダプター SCPH-1160

アナログコントローラ (DUAL SHOCK)

SCPH-1200

しょう がいかん がいりょう まこく へんこう 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが ありますが、ご了承ください。

保証について

ほしょうしょ

- この製品の保証書は外籍に印刷されています。 外籍はいる は、修理の際に製品保護のためにも必要となりますので、絶対に捨てないでください。
- 保証期間は**"プレイステーション"本体のみ**、お買い上 び はんかん げ日より1年間です。

アフターサービス

- 本機の調子がわるいときは、「故障かな?」をもう一度
 ご覧になってお調べください。
- 付属の「サービスのしおり」は、修理への出しかたと にはよう さてい きさい たいせつ はっぷっぱい たいせつ にいせつ たいせつ たいせつ まさい たいせつ 保証規定が記載されている重要なものです。 大切に 保存してください。

しょうじょう

本機の状態は下の1~11に当てはまりますか?

そのあとは、かかれている番号(診察)、または アルファベット(診断)の欄の説明を読んでください。

がぞう まった で ② **画像が全く出ない**

⇒ 2 ~

- がぞう おと ③ **画像と音がとびとびになる**
- ⇒ 11 ~
- がぞう おと うご **④ 画像と音が動かなくなったり、** ゲーム (\overline{CD}) が終わってしまう \Rightarrow 13 へ

しんさつ

- ⑤ ゲーム (CD) が始まらない
- そうさ はんのう
 コントローラの操作に反応しない
- ⇒ 14 ~
- ⑦ 遊べたゲーム (CD) が動かない
- ⇒ 17 ~
- ⑧ メモリーカードに記録(セーブ) できない
- ⇒ 18 ~
- 9 アナログコントローラが振動 しない
- ⇒ 14 ~

がぞう おと みだ **10 画像と音に乱れがある**

① エラー

画面が表示された

しんだん

診察

1	おんりょう てきとう テレビの音量は適当ですか? てきとう おんりょう を 適当な音量に合わせてください。また、テレビで 川音」を選ばないでください。 ただ うっこ それでも正しく動かないとき	7 " PlayStation" マークと NTSC J ひょうじ または FOR JAPAN ONLY 表示のついているCD-ROM、または音楽CDが入っていますか?
2	テレビ (ビデオ) の入力切り換えが「ビ ほんたい (ビデオ) の入力切り換えが「ビ デオ (本体をつないだ端子名)」になっ ていますか? テレビ (ビデオ) の入力切り換えを正しく行ってく ださい。 それでも正しく動かないとき	PlayStationマークと NTSC J または FOR JAPAN ONLY 表示のついているCD- ROM、または音楽CDを入れてください。 それでも正しく動かないとき
3	本体とテレビ (ビデオ) はAVケーブルでつながっていますか? は本体とテレビ (ビデオ) をつないでください。 それでも正しく動かないとき	しっかりディスクホルダー (ふた) を閉めてください。 それでも正しく動かないとき 9 へ
4	ますか? また、電源コードが本体とつながって	9 ディスクのレーベルのある面が上になっていますか? レーベルのある箇を上にしてください。 それでも正しく動かないとき
	いますか? 電源プラグをAC100Vの電源コンセントに差しこんでください。または、電源コードを本体につないでください。	10 一時停止になっていませんか? 「いまじていし 一時停止になっているときは、一時停止を解除して ください。 それでも正しく動かないとき
5	をれでも正しく動かないとき	11 ディスクを本体に入れる前に、急に寒いところから暖かいところへ持ってきましたか? はい
6	ディスクが本体に入っていますか? ディスクを入れてください。 それでも正しく動かないとき	12 ゆれない場所に本体を置いていますか? 平らでぐらつかないところに置きなおしてください。また、本体をゆらさないでください。それでも正しく動かないとき

I	故	
I	厚か	
I	など	
I	思	
I	つ た	

13 別のゲーム (CD) は正しく動きますか?
はい
14 コントローラは本体につながっていますか?
コントローラを本体につないでください。 $\frac{ck}{50}$ それでも正しく動かないとき
15 アナログコントローラのモードはソフトに合っていますか?
アナログコントローラのモードをソフトに合わせてください。 それでも正しく動かないとき 16 へ
16 別のコントローラを使っても動きませんか?
はい F へ いいえ D へ
17 いままで遊べた他のゲーム (CD) も動きませんか?
はい F へ いいえ A へ
18メモリーカードは本体にしっかり差し
込まれていますか?
込まれていますか? メモリーカードはしっかり差し込んでください。 それでもごしく動かないとき
· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メモリーカードはしっかり差し込んでください。 それでも正しく動かないとき

A ディスクに問題があります。

にはん。 $\stackrel{\text{List}}{\sim}$ 市販のCDクリーナー等を使って、ディスクの裏面をクリーニングしてから、もうー度動かしてみてください (3ページ)。 クリーニングしても正しく動かないときは、ディスクに大きな傷のついていること等が考えられます。

B レンズがよごれていませんか?
市販のプラスティックレンズ用クリーニングキットを使って、レンズをクリーニングしてください(3ページ)。
クリーニングしても正しく動かないときは、本体の故障が考えられます。付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

D コントローラに問題があります。 コントローラの故障です。

E 本体とテレビ (ビデオ) のつなぎ かたを確認してください。

ケーブルの両端のプラグをしっかり差しこんでください。それでも画像と音に乱れがあるときは、プラグのさびか、ケーブルの内部断線が考えられます。他のケーブルでほかいます。

F 本体の故障です。

付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

G メモリーカードに問題があります。 メモリーカードの故障です。

PlayStation®

お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント・インフォメーションセンター (03) 3475-7444

"マークおよび"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
"DUAL SHOCK"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
この取扱説明書は再生紙を使用しています。